









INSTRUKCJA MONTAŻU

CHALLENGER



INSTRUKCJA OBSŁUGI MECHANIZMU

CHALLENGER



Regulacja wysokości siedziska



Naciśnij mantekę pod prawym podłokietnikiem, aby zmienić wysokość siedziska.

Regulacja siły odchylenia oparcia



Przekręć korbką w prawo lub lewo, aby dostosować siłę odchylenia oparcia.

Regulacja siły wysuwu siedziska



Obróć pokrętkę, aby dostosować siłę wysuwu siedziska.

Regulacja kąta nachylenia oparcia



Naciśnij manetkę pod lewym podłokietnikiem, aby zablokować lub odblokować pozycję oparcia.

SADPS (System Automatycznego Dopasowania Pozycji Siedziska)



Jeśli pozycja oparcia jest zablokowana i wysuw siedziska odblokowany system automatycznie dostosowuje pozycję siedziska i oparcia do wagi, wzrostu oraz sposobu siedzenia.

Synchroniczna regulacja kąta nachylenia oparcia i wysuwu siedziska.



Odblokowanie wysuwu siedziska i stałej pozycji oparcia powoduje synchroniczne wysuwanie siedziska wraz z odchyleniem oparcia.

Regulacja głębokości siedziska



Naciśnij przycisk, aby odblokować lub zablokować pozycję siedziska.

Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego



Przesuń podparcie lędźwiowe w górę lub w dół do uzyskania optymalnej pozycji podparcia.